

Starterset mw 60W mit Touch Control



HALEMEIER

en Technical details

EVG Primary: 220 – 240 VAC, with 2000mm supply lead and euro plug
Secondary: 12V DC, 200mm supply lead with 9-way distributor with LED mini plug connection system M1
Load: min.0W, max.60W

Touch Control

Switching Voltage: 12 VDC Supply lead: 2000 mm
Switching capacity: max. 0-60W @ 12VDC Dimming: Yes

Important Safety Informations:

1. During installation, maintenance and repairs the system must be completely disconnected from the mains electricity supply. Disconnect the mains plug and secure it against being inserted again.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. Cables should be installed in a way that connection points are not subjected to pull or tear.
5. To avoid hazards, any damaged external flexible lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
6. No warranty cover if unauthorized modifications are made.

Keep installation instructions in a safe place!

Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.



Do not dispose of in household waste! Disposal to be carried out in accordance with local regulations.

it La tecnologia in breve

EVG Primario: 220-240 VAC, con cavo elettrico di 2000mm ed eurospina piatta
Secondario: 12V DC, cavo di 200mm con distributore a 9 vie con connettori Mini per LED M1
Carico: min.0W, maxi.60W

Touch Control

Tensione di commutazione: 12 VDC Cavo di alimentazione: 2000 mm
Capacità di commutazione: max. 0-60W @ 12VDC Illuminazione regolabile: sì

Norme di sicurezza:

1. Il sistema deve essere completamente scollegato dalla rete di corrente elettrica durante i lavori di installazione e manutenzione. Tirare la spina e proteggerla contro re-inserimento.
2. Utilizzare solo materiale di installazione o accessori consentiti per il montaggio.
3. In caso di guasti a seguito di errato collegamento decade la validità della garanzia.
4. Disporre le tubature in modo che i punti di connessione non possa essere calpestati.
5. Se una tubatura flessibile esterna risulta danneggiata, solo il produttore o il personale di assistenza può sostituirla.
6. Non si potranno far valere diritti di garanzia in caso di modifiche non autorizzate (che comprendono anche tutte le modifiche ai cavi).

Conservare le istruzioni di montaggio!

Conservare le istruzioni anche dopo il montaggio per poter eseguire correttamente eventuali modifiche successive.



Non è consentito lo smaltimento del prodotto nei normali rifiuti domestici. Lo smaltimento deve essere effettuato conformemente alle direttive relative allo smaltimento dei rifiuti/riciclaggio.

nl De techniek in het kort

EVG Primair: 220-240 VAC, met 2000mm toevoerleiding en vlakke eurostekker
Secundair: 12V DC, 200mm toevoerleiding met 9-voudige verdeler met LED-mini-steekstelsysteem M1
Volledige belasting: min.0W, maxi.60W

Touch Control

Schakelspanning: 12 VDC Toevoerleiding: 2000 mm
Schakelvermogen: max. 0-60W @ 12VDC Dimmen mogelijk: ja

Veiligheidsinstructies:

1. Bij installatie- en onderhoudswerkzaamheden en bij reparaties moet het systeem volledig zijn losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Trek de netvoedingsstekker eruit en beveilig tegen opnieuw insteken.
2. Bij de installatie mogen alleen toegestane installatiematerialen of systeemtoebehoren worden gebruikt.
3. Bij beschadiging door een foute aansluiting vervallen alle garantie-aanspraken.
4. Leidingen zodanig bevestigen dat de aansluitpunten niet worden belast.
5. Als een externe, flexibele leiding beschadigd is mag deze alleen door de fabrikant of zijn klantenservice worden vervangen
6. Geen aanspraak op garantie bij eigenmachtige wijzigingen (hiertoe tellen alle wijzigingen aan de kabels).

Montagehandleiding bewaren!

Bewaar deze montagehandleiding ook na de montage om eventuele latere wijzigingen vakkundig te kunnen uitvoeren.



De verwijdering via het normale huisvuil is niet toegestaan! De verwijdering dient volgens de lokale voorschriften voor de afvalverwijdering/recycling te geschieden.

fr La technique en bref

EVG Primaire: 220 – 240 VAC, avec 2000mm de câble et prise plate euro
Secondaire: 12V DC, 200mm de câble avec distribution 9 connexions et mini système de fiche LED M1
Utilisation maximale: min.0W, maxi.60W

Touch Control

Tension de commutation: 12 VDC Longueur de câble: 2000 mm
Capacité de commutation: max. 0-60W @ 12VDC Fonction variateur: ja

Instructions de sécurité:

1. Séparer complètement le système du réseau électrique pour tout travail d'installation et de maintenance. Débrancher la prise réseau et la protéger contre un rebranchement.
2. N'utiliser que du matériel d'installation ou des accessoires système pour le montage.
3. Des dommages dus à un branchement erroné ne sont pas couverts par la garantie.
4. Poser les câbles de sorte à prévenir toute sollicitation par traction.
5. Un câble flexible externe endommagé doit exclusivement être remplacé par le fabricant ou son service après-vente.
6. Pas de droit de Garantie en cas de modifications arbitraires et non autorisées (y inclut les modifications sur les câbles).

Conserver les instructions de montage !

Veillez conserver ces instructions de montage même une fois l'installation effectuée afin de pouvoir procéder à d'éventuelles modifications ultérieures de manière conforme.



Une élimination avec les déchets ménagers normaux est interdite! Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives au traitement et au recyclage des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

es La técnica resumida

EVG Primario: 220-240 VAC, con cable de 2000mm y enchufe plano Euro
Secundario: 12V DC, cable de 200 mm con distribuidor 9-tuple con enchufe mini LED M1
Utilización: min.0W, máx.60W

Touch Control

Tensión de conmutación: 12 VDC De cable: 2000 mm
Capacidad de conmutación: max. 0-60W @ 12VDC Luz regulable: sí

Indicaciones relativas a la seguridad:

1. Durante la instalación y los trabajos de mantenimiento, así como durante las reparaciones, el sistema debe estar completamente aislado de la red eléctrica. Desconectar el enchufe y asegurarse de que no se puede volver a conectar.
2. Para el montaje se debe utilizar únicamente material de instalación o accesorios del sistema autorizados.
3. Los daños resultantes de una conexión errónea no están sujetos a garantía.
4. Colocar los cables de manera que los puntos de conexión no estén sometidos a tracción.
5. En caso de que un cable flexible exterior esté dañado, podrá ser reemplazado únicamente por el fabricante o por el servicio técnico.
6. Se perderá el derecho de garantía en caso de modificaciones arbitrarias (entre ellas cuenta también cualquier modificación en los cables).

¡Guardar las instrucciones de montaje!

Por favor, guarde estas instrucciones incluso después de haber realizado el montaje, para poder realizar posteriormente modificaciones eventuales de forma correcta



No lo elimine junto con la basura doméstica. La eliminación debe realizarse de conformidad con las disposiciones locales sobre la eliminación de residuos y el reciclaje

pl Technika w skrócie

EVG Pierwotne połączenie: 220-240 VAC, z przewodem 2000mm i wtyczką prostą
Wtórne połączenie: 12V DC, Przewód 200 mm z rozgałęźnikiem 9-krotnym z systemem mini-wtyczek LED M1
Obciążenie: min.0W, maxi.60W

Touch Control

Przełączanie napięcia: 12 VDC Przewód zasilający: 2000 mm
Zdolność przełączania: max. 0-60W @ 12VDC Możliwość ściemniania: tak

Wskazówki bezpieczeństwa:

1. Podczas wykonywania prac instalacyjnych i konserwacyjnych oraz napraw system musi być całkowicie odłączony od sieci elektrycznej. Należy odłączyć wtyczkę sieciową i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
2. Podczas montażu można stosować wyłącznie dozwolone materiały instalacyjne lub akcesoria systemowe.
3. W przypadku szkód spowodowanych przez nieprawidłowe podłączenie wygasają roszczenia gwarancyjne.
4. Należy ułożyć przewody w taki sposób, by miejsca przyłączenia nie były narażone na rozciąganie.
5. Jeśli zewnętrzny przewód elastyczny zostanie uszkodzony, może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego serwis obsługi klienta.
6. Samowolne manipulowanie przy elementach systemu powoduje wygaśnięcie gwarancji (dotyczy również jakichkolwiek zmian przy okablowaniu).

Nie wyrzucać instrukcji montażu!

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji nawet po wykonaniu montażu, aby w przyszłości móc fachowo przeprowadzić ewentualne zmiany.



Wrzucanie do pojemnika na odpady bytowe jest niedozwolone! Należy usuwać zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi usuwania odpadów / recyklingu